

SCHNELLSTARTANLEITUNG

DAS SCHNELLE UND EINFACHE EIN- UND AUSFALTEN KANN ETWAS ÜBUNG BRAUCHEN. WENN SIE SICH DIE ERSTEN MALE UNBEHOLFEN FÜHLEN, MACHEN SIE SICH KEINE GEDANKEN: MIT ETWAS ÜBUNG HABEN SIE DEN DREH SCHNELL RAUS. INNERHALB VON 6 SEKUNDEN KÖNNEN SIE DAS FAHRRAD MIT ETWAS ERFAHRUNG EIN- UND AUSFALTEN.

EINFALTEN

SCHRITT 1 • Das Hinterrad

Stellen Sie sich auf die linke Seite des Faltrads, also auf die Seite mit dem Display. Halten Sie mit der linken Hand den Lenker fest und mit der rechten Hand das hintere Ende des Sattels.

Setzen Sie Ihren rechten Fuß auf den Gepäckträger und halten Sie das Hinterrad auf dem Boden, während Sie den Sattel nach oben ziehen. Drücken Sie dann, während Ihr Fuß noch auf dem Gepäckträger ist, das Hinterrad unter das Faltrad.

ACHTUNG: Die Räder überlappen sich beim Einfalten. Achten Sie darauf, dass sich das Vorderrad links vom Hinterrad befindet. So erreichen Sie die kompakteste Faltgröße.

SCHRITT 2 • Der Sattel

Öffnen Sie die Sattelstützenklemme und senken Sie den Sattel ab. Dadurch wird das Hinterrad automatisch in der gefalteten Position verriegelt.

SCHRITT 3 • Der Lenker

Klappen Sie den Lenker ein, indem Sie mit der linken Hand den Metallstift nach oben drücken und gleichzeitig mit der rechten Hand die Klemme der Lenkstange herunterdrücken. Mit der geöffneten Klemme können Sie den Lenker einfach umklappen.

SEHEN SIE SICH HIER DAS VIDEO AN:



AUSFALTEN

SCHRITT 1 • Der Lenker

Stellen Sie sich auch beim Ausfalten immer auf die linke Seite des Faltrads. Klappen Sie den Lenker nach oben und klemmen Sie ihn fest.

SCHRITT 2 • Der Sattel

Ziehen Sie den Sattel auf die gewünschte Höhe und klemmen Sie ihn fest.

SCHRITT 3 • Das Hinterrad

Halten Sie den Lenker mit der linken Hand fest und das hintere Ende des Sattels mit der rechten Hand.

Setzen Sie nun Ihren rechten Fuß auf die Hinterradachse. Lassen Sie das Vorderrad auf dem Boden, während Sie gleichzeitig mit dem Fuß das Hinterrad unter das Fahrrad zurückschieben. Indem Sie das Fahrrad am Sattel leicht anheben, schaffen Sie Raum für das Hinterrad.

ACHTUNG: Ziehen Sie den Sattel niemals höher als die Maximalhöhe, die auf der Sattelstütze angegeben ist.

ACHTUNG: DIE FAHRADKETTE SPANNT SICH BEIM AUSFALTEN. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER VORGANG ZEIT UND PLATZ BRAUCHT, BIS DIE ZÄHNE MIT DEM ZAHNRAD EINRASTEN. HIERBEI IST VORSICHT UND BEHUTSAMKEIT GEBOTEN.

Zuletzt machen Sie eine rollende Bewegung mit dem Hinterrad, während sich die Kette spannt.

Wenn Sie merken, dass die Fahrradkette sich nicht bewegt, wenn die Räder sich drehen und die Fahrradkette gespannt ist, dann sind Kette und der hintere Teil des Zahnrads nicht korrekt eingerastet.

Dies kann in den meisten Fällen behoben werden, indem Sie das Hinterrad ein wenig zurückfalten und dann langsam wieder entfalten, während Sie das Fahrrad hin und her rollen lassen. Wenn Sie ein Klicken hören, ist die Kette wieder in richtiger Position.

Wenn die Kette richtig sitzt, bewegt diese sich im Einklang mit den Rädern und Zahnrädern. Drücken Sie erst dann vollständig durch, wenn die Fahrradkette richtig positioniert ist um das Faltrad vollständig auszuklappen.

DAS DISPLAY

Schalten Sie das Display ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste unten rechts am Display 1 Sekunde lang drücken.



Mit den Tasten + und – wechseln Sie einfach zwischen den 3, 5 oder 9 Unterstützungsstufen.

ACHTUNG: STELLEN SIE VOR DEM ABSTEIGEN DIE UNTERSTÜTZUNG IMMER AUF STUFE 0 ZURÜCK ODER SCHALTEN SIE DAS DISPLAY GANZ AUS.

Besuchen Sie <https://www.emq.nl/de/handbuch/> für unsere Anleitung & Anleitungsvideo.

VIEL SPASS MIT IHREM NEUEN EMQ ELEKTROFALTRAD.